

Schritt für Schritt Anleitung

Werksreset Fritzbox



1. Schritt:

Starten Sie im Browser Ihrer Wahl durch Eingabe von `http://fritz.box` die **FritzBox-Oberfläche** und loggen Sie sich mit Ihrem **Passwort** ein.



Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box


Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

FRITZ!Box-Kennwort

[Kennwort vergessen?](#)

2. Schritt:

Wählen Sie links im Menü der FritzBox „System“ > „Sicherheit“.



FRITZ!Box 7583

System > Sicherheit

Sichern Wiederherstellen Neustart Werkseinstellungen

Hier können Sie alle Einstellungen der FRITZ!Box in einer Sicherungsdatei speichern. Mit dieser Datei können Sie die Einstellungen in dieser FRITZ!Box oder in demselben FRITZ!Box-Modell vollständig wiederherstellen. Datei nur ausgewählte Einstellungen wiederherstellen.

Einstellungen sichern

Schützen Sie die Sicherungsdatei mit einem Kennwort.


Kennwort

Hinweis:

- Bewahren Sie das Kennwort gut auf! Die Sicherungsdatei kann nur nach Eingabe des Kennwortes verwendet werden.
- DECT-Geräte müssen nach der Wiederherstellung erneut an der FRITZ!Box angemeldet werden.

3. Schritt:

Klicken Sie auf den Reiter „Werkseinstellungen“ und dort auf den Knopf „Werkseinstellungen laden“.



FRITZ!Box 7583

System > Sicherheit

Sichern Wiederherstellen Neustart **Werkseinstellungen**

Sie können hier die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Achtung:

- Alle Einstellungen, die Sie in der FRITZ!Box vorgenommen haben, werden dabei gelöscht. Deshalb empfehlen wir, vor dem Zurücksetzen eine Sicherungsdatei zu erstellen.
- Wenn Sie einen individuellen WLAN-Netzwerkschlüssel oder eine individuelle IP-Konfiguration benutzen, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihrer Netzwerkgeräte anpassen, um nach dem Zurücksetzen wieder auf die FRITZ!Box zugreifen zu können.

4. Schritt:

Bestätigen Sie die Warnmeldung mit „OK“.

Achtung

Sollen die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden?

Achtung:
Alle Einstellungen, die Sie in der FRITZ!Box vorgenommen haben, werden dabei gelöscht. Die Daten im internen Speicher der FRITZ!Box werden ebenfalls gelöscht.

Die Verbindung zur FRITZ!Box geht dabei verloren. Sie können sich danach erneut anmelden.

OK Abbrechen

5. Schritt:

Ignorieren Sie die nächste Meldung und **drücken Sie einfach kurz eine der Tasten an der FritzBox**. Daraufhin blinken kurz alle LEDs.

Bestätigen

Die Ausführung muss zusätzlich bestätigt werden.

1. Nehmen Sie ein an der FRITZ!Box angeschlossenes Telefon zur Hand.
2. Geben Sie ein: *14856
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Verbindungstaste.
4. Hören Sie einen Quittungston und legen auf.

[Kein Telefon? Bestätigung mit FRITZ!Box-Taste ▲](#)

Bestätigung mit FRITZ!Box-Taste:

Sollten Sie kein geeignetes Telefon (analog, ISDN oder DECT) zur Verfügung haben, können Sie die Ausführung auch über eine Taste an Ihrer FRITZ!Box bestätigen:

- Drücken Sie kurz eine beliebige Taste an der FRITZ!Box
- Zur Bestätigung der Ausführung blinken die LEDs an der FRITZ!Box einmal auf.

Bestätigung deaktivieren:

Die Option "Ausführung bestimmter Einstellungen und Funktionen zusätzlich bestätigen" kann im Bereich "System > FRITZ!Box-Benutzer > Anmeldung im Heimnetz" bearbeitet werden.

Abbrechen

6. Schritt:

Nun müssen Sie noch einmal auf „OK“ klicken, um den Werks-Reset zu starten. Die FritzBox setzt sich jetzt zurück, was eine Weile dauert. Anschließend ist sie über die Einstellungen an der Unterseite erreichbar.

Ausführung bestätigt

Klicken Sie auf "OK", um den Vorgang abzuschließen.

OK Abbrechen